


ПРИМЕЧАНИЕ: Заказывайте детали только по каталожному номеру.
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ по идентификационному номеру.


Поз. №	Каталожн. №	Описание
1	24483	Прокладка
2	24488 24418	Болт 4-20 x 1/2"
3		Уплотнитель динамика
4	24493 24498	Динамик
5	24503	Наклейка на динамике
6		Плата динамика
7	24508	Плоская шайба
8	24513	Поперечный штифт
9	24428	Кнопочная панель
10	24423 24518	Только верхний корпус
11		Верхний корпус в сборе (вкл. кнопочную панель и аккумулят. контакты)
	24298	Уплотнитель верхней рукоятки
12	24523 24528	Пленка (пенопласт) 2" широкая лента,
13	24383 24533	2.25" широкий опорный болт 4-40 x 3/8"
14	24273 24293	шестигранная гайка 4-40 уплотнитель корпуса
15		Уплотнитель нижней рукоятки
16		
17		
18	24433 24303	Только нижний корпус
19	24288	Нейлоновая прокладка
20		Болт 6 x 5/8"
21	23183	Крышка отсека батарей

Поз. №	Каталожн. №	Описание
22	24368	Болт 6 x 3/4"
23	24538	Кронштейн патрубка
24	24543	Уплотнитель кронштейна
25	24548	патрубка
26	24673	Трубчатый уплотнитель SR-20 ярлык изделия
27	24278	Ярлык
28	24553	Болт 4-20 x 3/8"
29	24558	Окно дисплея
30	23643	LCD блок питания
31	23638	LCD монтажная плата
32	23653	LCD дисплей
33	23658	LCD прокладка
	24563	Табличка с порядковым номером в сборе
	24568	Крышка
	24388	USB/последовательного порта
Следующие поз. не указаны		Уплотнитель нижней рукоятки
		Эти детали находятся внутри нижнего корпуса
	24583	Кронштейн правого угла
	24588	Болт 6 x 3/8"
	4593	Болт 6-32 x 3/16"



ПРИМЕЧАНИЕ: Заказывайте детали только по каталожному номеру.
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ по идентификационному номеру.

Поз. №	Каталожн. №	Описание
1	24413	Болт 6 x 1/2"
2	24328	Корпус верхней антенны
3	24358	Кольцевой уплотнитель
4	24318	Фиксатор антенны
5	24373	Круглый фиксатор
6	24313	Наклейка на круглой антенне
7	24363	Двусторонняя лента
8	24378	Трубка с отверстиями наверху
9	24408	Болт 8 x 1"
10	24403	Болт 8 x 1/2"
11	23663	Внешняя опора в сборе
12	23593	Шарнирная защелка
13	23603	Пружинная защелка
14	23598	Барабан для проволоки
15	23588	Центральная опора
16	23628	Крышка задней опоры
17	23613	Уплотнитель



ПРИМЕЧАНИЕ: Заказывайте детали только по каталожному номеру.
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ по идентификационному номеру.

Поз. №	Каталожн. №	Описание
1	24313	Наклейка на антенне
2	24363	Двусторонняя лента
3	24478	Наклейка на круглой антенне сбоку
4	24413	Болт 6 x 1/2"
5	24343	Корпус Gradient Antenna Shell
6	23613	Внешний уплотнитель
7	24373	Заклепка
8	24318	Круглый фиксатор антенны
9	24358	Кольцевой уплотнитель
10	24348	Корпус антенны
	24353	Внутренний кронштейн верхнего патрубка
11 12	24308	Нижний патрубок
13	24338	Кронштейн нижнего патрубка
14	24333	Защелка
15	24328	Корпус верхней антенны
16	24403	Болт 8 x 1/2"
17	24323	Корпус нижней антенны
18	24368	Болт 6 x 3/4"